



FLOWIN® Sport

## Avvertenze Importanti

- 1) NON CONSERVARE IL FLOWIN® SPORT ESPOSTO A LUCE SOLARE DIRETTA (ALL'ESTERNO O VICINO A FINESTRE) O VICINO A FONTI DI CALORE. Esposizione al sole o calore eccessivo (come ad esempio l'alta temperatura nel bagagliaio di un'auto) possono deformare la tavola. Anche se il prodotto può essere utilizzato ugualmente, le deformazioni possono cambiarne la resistenza e la funzionalità.
- 2) Non lasciate il FLOWIN® Sport in un'auto calda.
- 3) Evitate di mettere a contatto la tavola con superfici in movimento oppure oggetti appuntiti o abrasivi (come la sabbia). Oggetti appuntiti o abrasivi possono apportare cambiamenti strutturali alla superficie della tavola. Utilizzate sempre il FLOWIN® Sport in ambienti puliti con scarpe pulite.
- 4) Se necessario pulite la superficie con alcool denaturato.
- 5) Se riposto arrotolato per lunghi periodi, la tavola potrebbe tendere a conservare una forma arrotolata. Basta lasciarla arrotolata in senso inverso per un giorno o due. Utilizzate sempre il foglio di cartone protettivo quando la arrotolate.
- 6) Fate riferimento al manuale per ulteriori Istruzioni.